


**Цифровой фотоаппарат
с жидкокристаллическим
дисплеем**


QV-8000SX

Общее справочное руководство



Общее справочное руководство

QV-8000SX




Поздравляем вас с приобретением цифрового фотоаппарата с жидкокристаллическим дисплеем QV-8000SX! Это общее справочное руководство содержит основные начальные сведения, необходимые для эксплуатации фотоаппарата QV-8000SX. Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя QV-8000SX, которое имеется в цифровой форме в виде файла PDF (Manual/Qvcamera/camera_e.pdf) на компакт-диске, поставляемом вместе с фотоаппаратом QV-8000SX. Учтите, что для просмотра Руководства пользователя QV-8000SX вам придется установить программу Adobe Acrobat Reader 4.0, которая также имеется на этом диске. В «Руководстве по использованию прилагаемого программного обеспечения» приведены сведения о том, как устанавливать Adobe Acrobat Reader 4.0 и просматривать файлы PDF. Если вам не удается открыть и просмотреть Руководство пользователя в формате PDF на компакт-диске, обратитесь в магазин, в котором вы купили фотоаппарат, или к официальному дистрибьютору CASIO.

Содержание

Общее описание	4
Экран монитора	10
Краткое руководство	12
Перечень команд меню	14
Устранение неисправностей	18
Меры предосторожности	20
Принадлежности, входящие в	20
комплект поставки фотоаппарата	20
Технические характеристики фотоаппарата QV-8000SX	22

Общее описание


Объектив




Объектив


- 1.** Выключатель «POWER» [Питание]
- 2.** Кнопка спуска затвора
- 3.** Дисковый переключатель
Изменяет режим записи.
- 4.** Гнездо для подачи питания от сети переменного тока
Подключите к этому гнезду адаптер переменного тока
(в комплект не входит)
- 5.** Гнездо «DIGITAL» [Цифровое соединение]
К этому гнезду подключается кабель для передачи данных
или пульт дистанционного управления с проводным
соединением. Другой конец кабеля для передачи данных
подключается к последовательному порту компьютера,
предназначенному для передачи данных.
- 6.** Датчик экспозиции
- 7.** Вспышка
- 8.** Объектив
- 9.** Крышка гнезда для платы памяти «MEMORY» [Память]
- 10.** Гнездо «VIDEO OUT» [Выход видео]
Подключите к этому гнезду кабель для видеосигналов. Другой
конец этого кабеля подключается к телевизору.
- 11.** Разъем «USB» [Универсальная последовательная шина]
К этому разъему подключается специальный кабель USB.
Другой конец этого кабеля подключается к порту «USB»
вашего компьютера.
- 12.** Переключатель «ZOOM» [Трансфокация]
С помощью этого переключателя осуществляется выбор
коэффициента трансфокации.




Верхняя панель и дисплей



Верхняя панель и дисплей

13. Крышка панели гнезд
14. Жидкокристаллический дисплей
15. Кнопка «MENU» [Меню]
Выводит на дисплей меню записи или воспроизведения.
16. Кнопки «+», «-»
Используются для просмотра изображений и установок.
17. Переключатель функций
Осуществляет переключение между режимами записи и воспроизведения.
18. Кнопка «DISP» [Дисплей]
Подключает и отключает функцию вывода информации на экран.
19. Кнопка  («SELF-TIMER» [Автоспуск])
Вы можете установить время автоматической записи изображения спустя 2 секунды или 10 секунд.
20. Кнопка «MF/∞/👁» («FOCUS» [Фокусировка])
Осуществляет переключение режимов фокусировки в следующей последовательности: автоматическая фокусировка (нет индикации) → Ручная фокусировка («MF» [Ручная фокусировка]) → Бесконечность (∞) → Макро (👁).

Автоматическая фокусировка:	от 0,4 м до ∞
Ручная фокусировка:	от 0,1 м до ∞
Бесконечность:	∞
Макро:	от 0,1 м до 0,5 м
21. Кнопка  («FLASH/FOLDER» [Вспышка/Папка])
В режиме записи осуществляет переключение между режимами работы вспышки.

Нет индикации:	Автоматический режим
	Вспышка включена
	Вспышка выключена
	Подавление эффекта «красных глаз»

В режиме воспроизведения осуществляет просмотр папок для вывода на дисплей.

22. Индикатор функций


- Режим записи

Цвет индикатора	Светится	Мигает
Зеленый	Работа в режиме автоматической	Подождите (после включения питания)
	Экран монитора отключился вследствие перехода в энергосберегающий режим или выполнения операции передачи	Идет операция сохранения
		Идет операция отключения питания
Желтый	Предупреждение о том,	Батареи сильно разряжены
Красный	Фокусировка невозможна	Вспышка заряжается
	Память заполнена	
	Невозможно зарядить вспышку	

- Режим воспроизведения

Цвет индикатора	Светится	Мигает
Зеленый	Экран монитора отключился в связи с передачей данных	Подождите (после включения питания)
		Идет операция удаления
		Идет операция форматирования
		Идет операция выключения питания
		Батареи сильно разряжены
Красный	-	Ошибка памяти

Нижняя панель




Нижняя панель

23. Отверстие для винта штатива

24. Замок батарейного отсека

25. Крышка батарейного отсека

Дисковый переключатель



Дисковый переключатель

Предназначен для выбора режима записи.

26. Режим таймера

Для записи изображений в соответствии с установками количества кадров, интервала и времени начала съемки

27. Режим панорамы

Для записи панорамных изображений

28. Режим фильма

Для записи движущихся изображений (фильмов)

29. Обычный режим

Для записи обычных неподвижных изображений

30. Режим ночных съемок

Для записи великолепных ночных сцен с установками, задающими низкую скорость срабатывания затвора.

31. Режим портрета


Автоматически устанавливает скорость срабатывания затвора и диафрагму для фокусировки в ограниченных пределах при малом расстоянии до объекта.

32. Режим пейзажа

Автоматически устанавливает скорость срабатывания затвора и диафрагму для фокусировки с самым широким углом съемки.

Экран монитора

Режим записи



1. Индикатор режима фокусировки

Отсутствует: Автоматическая фокусировка

«MF» [Ручная фокусировка]: Ручная фокусировка



Макро
Бесконечность

2. Автоспуск

3. Режим записи

4. Коэффициент трансфокации

5. Количество оставшихся страниц

6. Размер изображения

7. Качество изображения

8. Информация об изображении

Режим фильма: время записи

Режим панорамы: количество изображений

Последовательная запись серии изображений: индикатор режима

Режим быстрого срабатывания затвора: состояние буфера

9. Дата и время

10. Переключатель экспозиционного числа

11. Рамка авто фокуса

Зеленая: операция автоматической фокусировки выполнена

Красная: операция автоматической фокусировки невозможна

12. Предупреждение о том, что плата памяти не загружена

13. Емкость батарей

14. Значение скорости срабатывания затвора

15. Установка диафрагмы

16. Индикатор неустойчивости фотоаппарата

17. Индикатор точечного экспозиционного замера

18. Режим вспышки

Нет индикации:

Автоматический режим



Вспышка включена




Вспышка отключена



Подавление эффекта «красных глаз»

Режим воспроизведения



1. Индикатор включения защиты

2. Имя папки

3. Страницы

4. Размер изображения

5. Качество

6. Дата и время
(дата и время записи)

7. Емкость батарей

8. Имя папки – Номер файла


Краткое руководство

Буквы и цифры в скобках соответствуют обозначениям на рисунках на стр. 4-7.

Подготовка к работе


Установите в фотоаппарат батареи

1. Сдвиньте замок батарейного отсека (А) и откройте крышку батарейного отсека (В).
2. Установите четыре батареи.
3. Закройте крышку батарейного отсека (В) и защелкните замок (А).



Вставьте в фотоаппарат плату памяти

1. Откройте крышку гнезда для платы памяти (С).
2. Правильно располагая карту (D), вставьте ее в фотоаппарат.
3. Закройте крышку гнезда для платы памяти (С).
 - Для того чтобы извлечь плату памяти, нажмите кнопку выброса (Е) один раз, чтобы плата полностью вышла наружу. Для того чтобы извлечь плату, нажмите кнопку (Е) еще раз.
 - Плата памяти устанавливается на заводе-изготовителе перед отгрузкой.



Установите дату

- 1. Для того чтобы включить питание, передвиньте переключатель «POWER» [Питание] (1) в направлении, указанном стрелкой.**
- 2. Нажмите кнопку «MENU» [Меню] (15).**
- 3. На экране, который появится после этого, выберите «Set Up» [Настройка] → «Date» [Дата] → «Adjust» [Установить].**
- 4. Установите текущую дату, пользуясь кнопками [+], [-] (16) и кнопкой спуска затвора (2).**
- 5. Нажмите кнопку «DISP» [Дисплей] (18), чтобы сохранить эту установку.**


Запись

- 1. Установите переключатель функций (17) в положение «REC» [Запись], а затем включите питание с помощью переключателя «POWER» [Питание] (1).**
- 2. С помощью дискового переключателя (3) выберите режим записи, а затем настройте изображение на экране монитора.**
- 3. Глядя на изображение на экране монитора, нажмите кнопку спуска затвора (2) примерно на половину ее хода, чтобы выполнить операцию автофокусировки. Когда операция автофокусировки будет завершена, рамка автоматической фокусировки станет зеленой.**
- 4. Для того чтобы записать изображение, нажмите кнопку спуска затвора (2) до конца.**

Воспроизведение

1. Установите переключатель функций (17) в положение «PLAY» [Воспроизведение], а затем включите питание с помощью переключателя «POWER» [Питание] (1).
2. Просматривайте изображения на экране монитора, пользуясь кнопками [+], [-] (16).

Удаление изображений

1. Установите переключатель функций (17) в положение «PLAY» [Воспроизведение], а затем включите питание с помощью переключателя «POWER» [Питание] (1).
2. Нажмите кнопку «MENU» [Меню] (15), а затем выберите опции «Delete» [Удалить] → «Select» [Выбрать].
3. Пользуясь кнопками [+] и [-] (16), выведите на экран изображение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите кнопку спуска затвора (2). После этого на изображении появится значок .
4. Нажмите кнопку «DISP» [Дисплей] (18), чтобы удалить это изображение.

Перечень команд меню

При нажатии кнопки «MENU» [Меню] (15) на дисплей выводятся меню, которые позволяют задавать различные установки работы фотоаппарата. При нажатии кнопки «DISP» [Дисплей] (18) во время отображения какого-либо меню происходит переключение между основным и дополнительным форматами. Подробная информация о том, как выполнять установки в каждом меню, содержится в Руководстве пользователя.

Меню записи

"Picture" [Изображение]	
"Quality" [Качество] BASIC (основной формат)	"Fine" [Высокое разрешение]/"Normal" [Нормальное разрешение]/"Economy" [Низкое разрешение]
"Size" [Размер] BASIC (основной формат)	1280 x 960/640 x 480
"Sharpness" [Резкость]	"Hard" [Высокая]/"Normal" [Средняя]/"Soft" [Малая]
"Saturation" [Насыщенность]	"High" [Высокая]/"Normal" [Средняя]/"Low" [Низкая]
"Contrast" [Контрастность]	"High" [Высокая]/"Normal" [Средняя]/"Low" [Низкая]

"Functions 1" [Функции 1]	
"Aperture" [Диафрагма]	"Auto" [Автоматическая установка]/F3.2/F4.8/F8
"Shutter Speed" [Скорость срабатывания затвора]	"Auto" [Автоматическая установка]/"Manual" [Ручная установка] (Сферический регулятор, от 64 секунд до 1/2000 секунды)
"Shutter Mode" [Режим срабатывания затвора]	"Single" [Одиночный]/"Quick" [Быстрый]/"Continuous" [Непрерывный]
"Metering" [Экспозиционный замер]	"Multi" [Многозонный]/"Center" [Центрально-взвешенный]/"Spot" [Точечный]
"White Balance" [Баланс белого]	"Auto" [Автоматическая установка]/"Daylight" [Солнечный свет]/"Shade" [Тень]/"Tungsten" [Лампы накаливания]/"Fluorescent" [Флуоресцентные лампы]/"Manual" [Ручная настройка]
"Flash Intensity" [Яркость вспышки]	"Strong" [Высокая]/"Normal" [Средняя]/"Weak" [Низкая]

"Functions 2" [Функции 2]	
"Movie Mode" [Режим фильма] BASIC (основной формат)	"Normal" [Обычный]/"Past" [До нажатия кнопки спуска затвора]
"Digital Zoom" [Цифровая трансфокация] BASIC (основной формат)	"Off" [Отключена]/"Auto" [Автоматическая установка]/"X2"/"X4"
"Color" [Цвет] BASIC (основной формат)	"Color" [Цветное]/"BW" [Черно-белое изображение]/"Sepia" [Сепия]
"Grid" [Сетка]	"Off" [Отключена]/"On" [Включена]
"Time Stamp" [Формат представления времени] BASIC (основной формат)	"Off" [Отключено]/"YMD" [Год Месяц Число]/"D H:M" [День Часы:Минуты]/"YMD H:M" [Год Месяц Число Часы:Минуты]

"Options" [Опции]	
"Power Save" [Энергосберегающий режим]	"Sleep" [Отключение по таймеру] ("Off" [Отключено]/"30 sec" [30 секунд]/"1 min" [1 минута]/"2 min" [2 минуты])/"Auto Power Off" [Автоматическое отключение] ("Off" [Отключено]/"2 min" [2 минуты]/"5 min" [5 минут]/"10 min" [10 минут])
"Mode 1" [Режим 1]	"Focus" [Фокусировка]/"Flash" [Вспышка]/"Digital Zoom" [Цифровая трансфокация]
"Mode 2" [Режим 2]	"Metering" [Экспозиционный замер]/"White Balance" [Баланс белого]/"Flash Intensity" [Яркость вспышки]/"Aperture" [Диафрагма]/"Shutter Speed" [Скорость срабатывания затвора]

"Set Up" [Настройка]	
"Card Browser" [Окно просмотра содержимого платы памяти] BASIC (основной формат)	"Off" [Отключено]/"Type1" [Тип 1]/"Type2" [Тип 2] /"Type3" [Тип 3] /"Type4" [Тип 4]
"Format" [Форматирование] BASIC (основной формат)	"Yes" [Есть]/"No" [Нет]
"Date" [Дата] BASIC (основной формат)	"Style" [Стиль] ("Year/Month/Day" [Год/Месяц/День]/ "Day/Month/Year" [День/Месяц/Год]/"Month/Day/Year" [Месяц/День/Год])/"Adjust" [Установить]
"Video Out" [Выход видеосигнала] BASIC (основной формат)	NTSC/PAL
"Language" [Язык] BASIC (основной формат)	"English" [Английский]/"Japanese" [Японский]
"Beep" [Звуковой сигнал] BASIC (основной формат)	"Off" [Отключен]/"On" [Подключен]

Меню воспроизведения


"View" [Вид]	
"Zoom" [Трансфокация] BASIC (основной формат)	-
"9 Multi" [9 изображений] BASIC (основной формат)	-
"Slide Show" [Показ в режиме слайдов] BASIC (основной формат)	-

"Tools" [Сервис]	
"Protect" [Защита]	"Select" [Выбрать]/"Folder" [Папка]/"All" [Все]
"DPOF" BASIC (основной формат)	"Select" [Выбрать]/"Folder" [Папка]/"All" [Все]
"Screen Saver" [Сохранитель экрана]	"Off" [Отключен]/"On" [Подключен]

"Set Up" [Настройка]
То же, что в группе меню записи

"Delete" [Удаление]	
"Select" [Выбрать] BASIC (основной формат)	-
"Folder" [Папка] BASIC (основной формат)	-
"All" [Все] BASIC (основной формат)	-

Устранение неисправностей

- **Фотоаппарат внезапно отключается.**
 - Сработала функция автоматического отключения питания. Включите питание снова.
- **Функция автофокусировки не обеспечивает правильной фокусировки.**
 - Убедитесь в том, что объект, который должен быть в фокусе, расположен в центре изображения. Если объект имеет низкую контрастность, автофокусировка может не сработать.
- **Во время записи в помещении яркость экрана монитора меняется.**
 - При флуоресцентном освещении яркость может меняться. Попробуйте использовать источники света, отличные от флуоресцентных.
- **Изображение не появляется на экране подключенного телевизора.**
 - Проверьте установку «Video Out» [Выход видеосигнала] и убедитесь в том, что она соответствует типу используемой телевизионной системы (NTSC или PAL).
- **Изображения внезапно начинают перемещаться.**
 - Проверьте, не включен ли сохранитель экрана. Если включен, то отключите его.
- **При работе в режиме быстрого срабатывания затвора фотоаппарат внезапно переходит в режим обычной записи.**
 - При снижении уровня заряда батарей и появлении индикатора  фотоаппарат автоматически переходит в режим обычной записи.
- **Не работают никакие кнопки или переключатели.**
 - Извлеките батареи из фотоаппарата и отключите от сети адаптер переменного тока. Затем снова подключите адаптер переменного тока, вставьте батареи и включите фотоаппарат.

Меры предосторожности

Если сразу после выключения питания фотоаппарата индикатор функций продолжает мигать, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Ни в коем случае не открывайте крышку платы памяти и не извлекайте саму плату.
- Ни в коем случае не отсоединяйте адаптер переменного тока.
- Ни в коем случае не извлекайте батареи из фотоаппарата.
- Не предпринимайте каких-либо других действий, не предусмотренных инструкцией.

Принадлежности, входящие в комплект поставки фотоаппарата

Проверьте, есть ли у вас все указанные ниже принадлежности. Если чего-либо не хватает, как можно скорее обратитесь к вашему дилеру.

- Фотоаппарат
- Плата памяти (8 Мб)
- Пульт дистанционного управления с проводным соединением
- Литиевая батарея для пульта дистанционного управления (CR2025)
- Мягкий чехол
- Колпачок для объектива
- CD-ROM
- Щелочные батареи (размер AA, 4 шт.)
- Универсальный ремень для ношения на плече/на руке
- Кабель для видеосигналов
- Специальный кабель USB
- Кабель для передачи данных
- Общее справочное руководство
- Руководство по использованию прилагаемого программного обеспечения

Технические характеристики фотоаппарата QV-8000SX

Описание Цифровой фотоаппарат

Модель QV-8000SX

Параметры записываемого изображения

Форматы файлов Неподвижные изображения (включая панорамы): JPEG (Exif. ver. 2.1), стандарт DCF (проектная норма для файловой системы фотоаппарата), совместимость с DPOF, фильмы: AVI

Носитель информации .. карта CompactFlash (тип I/II)

Размер записанного изображения

..... 1280 x 960 пикселей, 640 x 480 пикселей

Стандартная емкость памяти, количество файлов с изображениями, размер изображений при выводе на компьютер

Статические изображения		
1280 x 960	Высокое разрешение	104/13 изображений (630 Кб на изображение)
	Нормальное разрешение	140/17 изображений (450 Кб на изображение)
	Низкое разрешение	245/30 изображений (260 Кб на изображение)
640 x 480	Высокое разрешение	425/50 изображений (150 Кб на изображение)
	Нормальное разрешение	580/70 изображений (110 Кб на изображение)
	Низкое разрешение	710/90 изображений (90 Кб на изображение)

Фильм: формат файлов - AVI

Примерное суммарное время: 200 секунд/25 секунд (300 Кб в секунду)

- Максимальная длительность обычной записи движущегося изображения (фильма) составляет 30 секунд.

Максимальная длительность записи фильма до нажатия кнопки спуска затвора составляет 10 секунд.

*При использовании карты CF 64 Мб/8 Мб.

-
- Удаление изображения** . Отдельное изображение; все изображения в папке; все изображения в памяти (при подключенной функции защиты изображений)
- Элемент изображения** .. Прибор с зарядовой связью (1/2,7 дюйма) (Общее количество пикселей: 1,31 млн., эффективное количество пикселей: 1,25 млн)
- Объектив** от F3,2 до F3,5; f = от 6 до 48 мм (эквивалентно объективу от 40 до 320 мм для пленки 35 мм)
- Трансфокация** Оптическая трансфокация: 8X; цифровая трансфокация: 32X (в сочетании с оптической трансфокацией)
При использовании цифровой трансфокации размер изображения составляет 640 x 480 пикселей
- Фокусировка** Автофокусировка, срабатывающая по контрастности; ручная фокусировка с использованием режима «макро» и фиксацией фокуса
- Диапазон фокусировок** .. От 0,4 м до бесконечности для обычной фокусировки; от 1 см до 50 см для режима «макро» (приблизительно от 1 см до бесконечности при ручной фокусировке), от поверхности защитного фильтра объектива

Управление выдержкой

Экспозиционный замер: .. Многозонный, центрально-взвешенный, точечный с использованием прибора с зарядовой связью

Выдержка: Система программной автоматической установки выдержки, система автоматической установки диафрагмы с приоритетом выдержки, система автоматической установки выдержки с приоритетом диафрагмы

Коррекция экспозиции: .. от -2 EV до +2 EV (с шагом 1/4 EV)

Затвор Электронный затвор с зарядовой связью (CCD), механический затвор, от 64 до 1/2000 секунды

Диафрагма F3.2, F4.8, F8, автоматическое или ручное переключение

Баланс белого Автоматическая установка, фиксированный (4 режима), ручное переключение

Автоспуск 10 секунд, 2 секунды

Встроенная вспышка

Режимы вспышки: Автоматический, вспышка включена, вспышка выключена, подавление эффекта «красных глаз»

Диапазон действия

вспышки: Приблизительно от 0,5 до 4 метров

Функции записи Одиночный кадр, автоспуск, фильм, панорама, непрерывная съемка, быстрые движения затвора, макро, пейзаж, ночная сцена, портрет

Монитор Цветной жидкокристаллический дисплей HAST с диагональю 2,5 дюйма, выполненный по пленочной технологии «TFT», с низким уровнем бликов

- Видеоискатель** Жидкокристаллический монитор
- Часы** Встроенный кварцевый цифровой таймер для записи времени и даты и сохранения их вместе с данными изображения; автоматический календарь до 2049 года
- Входные/выходные разъемы** Цифровой вход/выход, разъем USB (специальный мини-разъем), разъем для подключения адаптера переменного тока, выход видеосигнала (NTSC, PAL)
- Пульт дистанционного управления** Затвор, включение/выключение, трансфокация, меню, вспышка, автоспуск
- Питание** Четыре щелочные или литиевые батареи размера AA
Четыре перезаряжаемые никель-водородные батареи размера AA (NP-H3)
Адаптер для подключения к сети переменного тока (AD-C620)

Срок службы батарей

Приведенные ниже значения представляют собой срок службы батарей (в часах) при нормальных температурных условиях (25°C). Эти значения приведены для справки, и не являются гарантией того, что какой-либо конкретный набор батарей действительно будет работать в течение указанного срока. Работа при пониженной температуре сокращает срок службы батарей.

Тип работы	Щелочные батареи LR6 размера AA	Литиевые батареи FR6 размера AA
Непрерывное воспроизведение	Приблизительно 110 минут	Приблизительно 280 минут
Непрерывная запись	Приблизительно 400 изображений	Приблизительно 1020 изображений

-
- Приведенные выше параметры относятся к батареям следующих типов:
Щелочные: MX1500 (AA) DURACELL ULTRA
Литиевые: Energizer
 - Срок службы батарей зависит от их марки

Значения для непрерывной записи показывают количество изображений, записанных без использования вспышки. Количество изображений зависит от того, используется ли вспышка, и включена ли она.

Потребляемая

мощность Приблизительно 6,6 Вт


Размеры 140 (ширина) x 75 (высота) x 70 (длина) мм

Вес Примерно 315 г (без батарей)

Стандартные

принадлежности Плата памяти COMPACTFLASH 8Мб; ремень; мягкий чехол; кабель USB; кабель для видеосигналов; кабель для передачи данных; пульт дистанционного управления; CD-ROM; четыре щелочные батареи LR6; Общее справочное руководство, Руководство по использованию прилагаемого программного обеспечения.

- Для питания часов этого фотоаппарата отдельной батареи не требуется. Установки часов стираются примерно через 24 часа после отключения питания фотоаппарата (если на момент разрядки батарей фотоаппарат не подключена к сети переменного тока с помощью адаптера). После восстановления питания (путем установки новых батарей или подключения к сети питания) вам придется снова установить правильное время и дату.
- Встроенная жидкокристаллическая панель представляет собой высокотехнологичное изделие и имеет коэффициент полезности пикселей 99,99%. Это означает, что 0,01% пикселей все же могут не светиться или светиться не все время.

-
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, связанный с использованием этого руководства.
 - CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, связанный с использованием фотоаппарата QV-8000SX, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.
 - CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб или убытки, обусловленные потерей данных в результате неисправности, ремонта или замены батарей. Не забывайте создавать резервные копии всех важных данных на других носителях, чтобы предотвратить их потерю.
 - Логотипы COMPACTFLASH и  являются зарегистрированными торговыми марками компании SanDisk Corporation.
 - Acrobat и Acrobat Reader - торговые марки компании Adobe Systems Incorporated.
 - Другие наименования компаний, изделий или услуг, использованные в данном руководстве, также могут быть торговыми или сервисными марками соответствующих компаний.
 - В драйвере USB использовано программное обеспечение компании Phoenix Technologies Ltd.
 - Программное обеспечение для организации совместимости Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd., все права защищены.